

## Tolerancje szerokości dla szerokich taśm walcowanych na zimno:

Grubość nominalna	Tolerancje zwykłe					Tolerancje specjalne		
	w ≤ 125	125 < w ≤ 250	250 < w ≤ 600	600 < w ≤ 1000	1000 < w ≤ 2100	w ≤ 125	125 < w ≤ 250	250 < w ≤ 600
t < 1,00	+ 0,5/-0	+ 0,5/-0	+ 0,7/-0	+ 1,5/-0	+ 2,0/-0	+ 0,3/-0	+ 0,3/-0	+ 0,6/-0
1,00 ≤ t < 1,50	+ 0,7/-0	+ 0,7/-0	+ 1,0/-0	+ 1,5/-0	+ 2,0/-0	+ 0,4/-0	+ 0,4=5/-0	+ 0,7/-0
1,50 ≤ t < 2,50	+ 1,0/-0	+ 1,0/-0	+ 1,2/-0	+ 2,0/-0	+ 2,5/-0	+ 0,6/-0	+ 0,7/-0	+ 0,9/-0
2,50 ≤ t < 3,50	+ 1,2/-0	+ 1,2/-0	+ 1,5/-0	+ 3,0/-0	+ 3,0/-0	+ 0,8/-0	+ 0,9/-0	+ 1,0/-0
3,50 ≤ t < 8,00	+ 2,0/-0	+ 2,0/-0	+ 2,0/-0	+ 4,0/-0	+ 4,0/-0	-	-	-

[www.alwoma.pl](http://www.alwoma.pl)

